

Регламент технического обслуживания ŠKODA Fabia A05

Виды работ		ТО1	ТО2	ТО3	ТО4
Кузов	элемент салонного фильтра - замена	З	З	З	З
	ветровое стекло - визуальный контроль неповрежденности	К	К	К	К
	люк в крыше - проверка работы	К	К	К	К
	замок капота - смазка	Š+	К	Š+	К
	тягово-сцепное устройство - контроль	Š+	К	Š+	К
	лакокрасочное покрытие - контроль состояния	Š+	К	Š+	К
	антикоррозионное покрытие - визуальный контроль неповрежденности	Š+	К	Š+	К
	выхлопная и топливная системы - визуальный контроль на отсутствие повреждений, надежность креплений	Š+	К	Š+	К
	стеклоочистители, стеклоомыватели - проверка работы	Š+	К	Š+	К
Двигатель, трансмиссия	масло, масляный фильтр - замена (вкл. с/у штатной защиты картера)	З	З	З	З
	присадка в топливо G17 - залить (только бензиновые двигатели автомобилей выпуска с 22 недели 2013 года)	З	З	З	З
	элемент воздушного фильтра - проверка состояния/замена ¹	К	З	К	З
	свечи зажигания - проверка состояния/замена ¹	К	К	К	З
	сброс показаний указателя периодичности ТО	К	К	К	К
	двигатель и детали в моторном отсеке - проверить на герметичность и отсутствие повреждений, надежность креплений	Š+	К	Š+	К
	система охлаждения - контроль герметичности, температуры замерзания ОЖ	Š+	К	Š+	К
	ремни приводные - проверка состояния	Š+	К	Š+	К
	фильтр топливный - замена				З
	ремень ГРМ - проверка состояния ² /замена ³				К
	масло ATF проверка, при необходимости замена ³				К
Ходовая часть	шаровые опоры - визуальный контроль герметичности и неповрежденности защитных чехлов	К	К	К	К
	наконечники рулевых тяг - проверка люфта, надежности креплений и неповрежденности защитных чехлов	К	К	К	К
	коробка передач, приводные валы, чехлы ШРУС - визуальный контроль герметичности и неповрежденности	К	К	К	К
	подшипники ступиц - проверка люфта	К	К	К	К
	тормозная система - контроль герметичности, неповрежденности	К	К	К	К
	тормозные колодки - контроль толщины	К	К	К	К
	тормозная жидкость - проверка уровня, долив ¹	К	К	К	К
	тормозные диски/барабаны - контроль износа	Š+	К	Š+	К
	подвеска - визуальный контроль	Š+	К	Š+	К
Колеса / шины	давление в шинах - контроль, регулировка (вкл. запасное колесо)	К	К	К	К
	глубина протектора шин - контроль	К	К	К	К
	комплект для ремонта шин (если установлен) - проверка срока годности	К	К	К	К
Электро оборудование	внешние световые приборы - контроль	К	К	К	К
	аккумуляторная батарея - проверка состояния, обслуживание клемм	К	К	К	К
	фары - проверка регулировки	Š+	К	Š+	К
	выключатели, электропотребители, указатели, элементы управления - проверка работы	Š+	К	Š+	К

Заключительные работы	контрольная поездка	К	К	К	К
------------------------------	---------------------	---	---	---	---

Через 3 года, далее каждые 2 замена тормозной жидкости

Каждые 5 лет замена аккумулятора автономной сирены

Пояснения

	К Контроль, проверка состояния, очистка, регулировка, смазка
	З Замена
1	Стоимость работ по замене тех или иных расходных материалов, доливу технологических жидкостей включена в стоимость проверки - Вы оплачиваете только стоимость деталей и расходных материалов
2	Проверка состояния ремня ГРМ осуществляется при достижении пробега 60 000 км или 4-х лет эксплуатации, далее проводится каждые 30 000 км или раз в 2 года. Каждые 120 000 км - замена
3	В случае замены, Вы оплачиваете стоимость работ, деталей и материалов.
Š+	ŠkodaService Plus - расширенное техническое обслуживание, выполняется по Вашему желанию
T01	Регламентные работы, выполняемые при пробеге 15 000/75 000/135 000 км или сроке эксплуатации 1/5/9 лет соответственно
T02	Регламентные работы, выполняемые при пробеге 30 000/90 000/150 000 км или сроке эксплуатации 2/6/10 лет соответственно
T03	Регламентные работы, выполняемые при пробеге 45 000/105 000/165 000 км или сроке эксплуатации 3/7/11 лет соответственно
T04	Регламентные работы, выполняемые при пробеге 60 000/120 000/180 000 км или сроке эксплуатации 4/8/12 лет соответственно